



Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки Roal Pack серии FQ



Инструкция по эксплуатации и Обслуживанию оборудования

Введение

1. Технические характеристики

2. Принцип работы

3. Эксплуатация

4. Техническое обслуживание

Введение

Ручной аппарат для запайки и обрезки упаковки из термоусадочной пленки, может использоваться как самостоятельно, так и в составе автоматических и полуавтоматических термоусадочных линий.

Основное назначение аппарата - обрезка термоусадочной плёнки по установленным размерам. При помощи L-образного струнного ножа он одновременно производит сварку и обрезку плёнки. В результате продукт оказывается упакованным в пакет (полурукав) установленного размера. Изделие приобретает привлекательный внешний вид, повышается его защита от порчи и повреждений в процессе хранения и транспортировки.

1. Технические характеристики

Технические характеристики аппарата ручной запайки указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Модель	FQ-380 L	FQ-560 L
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	1	1,2
Габаритные размеры, мм	750x600x360	900x800x420
Габаритные размеры в упаковке, мм	740x590x340	870x790x390
Вес нетто, кг	22	35
Вес брутто, кг	28	45
Производительность, шт/мин	8-12	8-12
Размер запайки, мм	500x350	600x500

2. Принцип работы

Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки Roal Pack серии FQ позволяет плёнке нагреваться и обрезать ее.

Основными материалами для упаковки какого-либо материала являются поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен и полипропилен и т. д. Различные плёнки имеют разную концентрацию и характеристики.

3.Эксплуатация

Перед началом работы проверьте напряжение питания, провод, различные запасные части и винты и т. д. Нажмите на выключатель питания оборудования. Должна загореться индикаторная лампа питания, отрегулируйте время запайки, обрезки и выберите температуру. Кладите плёнку для на приведённое ей место. Она должна пройти через раму, затем нажмите на ручку для запайки и обрезки плёнки. Поместите изделия в полурукав. Нажмите на ручку запайки. В этот момент загорится лампочка запайки, а после того, как лампочка погаснет, это будет означать, что материал упакован.

5. Техническое обслуживание

При замене электрического предохранителя поверните гайки с обеих сторон уплотнительного и рычага для обрезки, уберите неисправный предохранитель, чтобы заменить на новый, затем плотно закрутите гайки с обеих сторон.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай